	NINTENDO DSi XL	NINTENDO DSi	NINTENDO DS Lite	NINTENDO DS
Tamanho do ecrã	4,2 polegadas	3,25 polegadas	3 polegadas	3 polegadas
Tipo de ecrã LCD	TFT transmissivo LCD a cores (260 mil cores)	TFT transmissivo LCD a cores (260 mil cores)	TFT transmissivo LCD a cores (260 mil cores)	TFT transmissivo LCD a cores (consegue apresentar 260 mil cores)
Tamanho da consola	**Altura:** 91,4 mm **Largura:** 161 mm **Espessura:** 21,2 mm **Comprimento do stylus:** 96 mm **Comprimento do stylus grande:** 129,3 mm	**Altura:** 74,9 mm **Largura:** 137 mm **Espessura:** 18,9 mm **Comprimento do stylus:** 92 mm	**Altura:** 73,9 mm **Largura:** 133 mm **Espessura:** 21,5 mm **Comprimento do stylus:** 87,5 mm	**Altura:** 84,6 mm **Largura:** 149 mm **Espessura:** 28,7 mm **Comprimento do stylus:** 87,5 mm
Alimentação	Carregador da Nintendo DSi Bateria recarregável	Carregador da Nintendo DSi Bateria recarregável	Carregador da Nintendo DS Lite Bateria recarregável	Carregador da Nintendo DS Bateria recarregável
Peso	314 g	214 g	218 g	275 g
Tempo de recarga da bateria	3 horas aprox.	2 horas e 30 min aprox.	3 horas aprox.	4 horas aprox.
Autonomia da bateria	**Brilho mínimo** 13-17 horas **Baixo** 11-14 horas **Médio** 9-11 horas **Alto** 6-8 horas **Mais alto** 4-5 horas (Varia de acordo com o software)	**Brilho mínimo** 9-14 horas **Baixo** 8-12 horas **Médio** 6-9 horas **Alto** 4-6 horas **Mais alto** 3-4 horas (Varia de acordo com o software)	**Brilho mínimo** 15-19 horas **Baixo** 10-15 horas **Alto** 7-11 horas **Mais alto** 5-8 horas (Varia de acordo com o software)	6-10 horas (Varia de acordo com o software)
Software compatível	Software Nintendo DS Software Nintendo DS Nintendo DSiWare	Software Nintendo DS Software Nintendo DSi Nintendo DSiWare	Software Nintendo DS Software Game Boy Advance	Software Nintendo DS Software Game Boy Advance
Nintendo DSiWare interno	• Nintendo DSi Browser • Little Bit of Brain Training Arts Edition • Dictionary 6 in 1	• Nintendo DSi Browser • Flipnote Studio	–	–
Entradas	Ranhura para cartões DS Ranhura para cartões de memória SD Ponto de ligação ao carregador Entrada para headphone/microfone	Ranhura para cartões DS Ranhura para cartões de memória SD Entrada para o carregador Entrada para headphone/microfone	Ranhura para cartões DS Ranhura Game Boy Advance Entrada para o carregador Entrada para headphone/microfone	Ranhura para cartões DS Ranhura Game Boy Advance Entrada para o carregador Entrada para headphone/microfone
Detalhes do pacote	Consola Nintendo DSi XL Carregador da Nintendo DSi XL Stylus da Nintendo DSi XL Stylus da Nintendo DSi XL (grande) Guia de início rápido Manual	Consola Nintendo DSi Carregador da Nintendo DSi Stylus da Nintendo DSi (2) Guia de início rápido Guia de assistência Manual	Consola Nintendo DS Lite Carregador da Nintendo DS Lite Stylus da Nintendo DS Lite (2) Cobertura da ranhura GBA da Nintendo DS Lite Manual	Consola Nintendo DS Carregador da Nintendo DS Stylus da NIntendo DS (2) Correia para a Nintendo DS Manual